

# Tork Alcohol Liquid Hand Sanitizer



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Artikel           | 420115      |
| Systeem           | S1          |
| Aantal doseringen | 1000        |
| Inhoud (ml)       | 1000 ml     |
| Kleur             | Transparant |

Tork Vloeibare Alcohol voor Handdesinfectie is een effectief vloeibaar desinfecterend product met 80% gedenatureerde alcohol (w/w). Het is ideaal wanneer er geen water beschikbaar is. Er zullen geen plakkerige resten achterblijven, zelfs bij veelvuldig gebruik. Het is niet geparfumeerd en beschikt over hydraterende ingrediënten om de handen te beschermen. Geschikt voor de Tork Vloeibare Zeep Dispensers, die eenvoudig te gebruiken zijn en aan alle gebruikers een goede handhygiëne bieden.

[www.tork.nl](http://www.tork.nl)

Het onderhoud verloopt moeiteloos en het gebruiksvriendelijke vulsysteem is in minder dan 10 seconden na te vullen

De fles is recyclebaar en trekt vacuüm naarmate de inhoud wordt gebruikt, waardoor afval wordt verminderd

Effective against a variety of problem organisms - conforms with EN 1500, EN 12791 & EN 14476

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

| Verzendgegevens                |                       |               |               |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                | Consumentenverpakking | Colli (trp)   | Pallet        |
| <b>EAN</b>                     | 7322541315058         | 7322541315065 | 7322541315072 |
| <b>Aantal</b>                  | 1                     | 6             | 480           |
| <b>Consumentenverpakkingen</b> | -                     | 6             | 480           |
| <b>Hoogte</b>                  | 246 mm                | 260 mm        | 1450 mm       |
| <b>Breedte</b>                 | 93 mm                 | 196 mm        | 800 mm        |
| <b>Lengte</b>                  | 91 mm                 | 290 mm        | 1200 mm       |
| <b>Inhoud (ml)</b>             | 2.08 dm3              | 14.78 dm3     | 1.18 m3       |
| <b>Nettogewicht</b>            | 845 g                 | 5.1 kg        | 405.6 kg      |
| <b>Totaalgewicht</b>           | 894.1 g               | 5.6 kg        | 446.96 kg     |
| <b>Verpakkingsmateriaal</b>    | Plastic bottle        | Carton        | -             |

## Vergelijkbare producten

**Tork Vloeibare- en Sprayzeep Dispenser met Armbeugel** **560108**

**Tork Hygiene Stand** **511055**

**Tork Vloeibare- en Sprayzeep Dispenser** **560008**

## Soortgelijke producten



**420103**

## Productcertificaten



## Contact

Essity Netherlands B.V.

Arnhemse Bovenweg 120  
3708 AH ZEIST  
Nederland

Tel no: 030 - 698 4600

Fax: 00800 9574 2540

E-mail: [info@tork.nl](mailto:info@tork.nl)

| Technische data             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingrediënten                | <b>Actief ingrediënt</b><br>Ethanol 80 g/100 g<br><b>Overige ingrediënten</b><br>Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pH                          | ~ 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebruiksmethode             | Zorg dat de handen schoon en droog zijn voor gebruik. Voor algemene hygiëne: Breng 1-2 doseringen aan (de hele hand moet worden bevochtigd) en wrijf dit goed in, totdat de handen weer droog zijn (15-30 seconden). Om de handen te desinfecteren volgens EN1500: Voldoende product aanbrengen om alle oppervlakken van de hand gedurende 30 seconden te bedekken. Wrijf tot het droog is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schap datum                 | Vervaldatum van 36 maanden na productie staat geprint op de binnenverpakking. 12 maanden na openen. Bewaren in oorspronkelijke verpakking. Bescherm het product tegen overmatig zonlicht. Vermijd extreme temperaturen en bewaar tussen 4°C en 30°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebruiksaanwijzing          | Gebruik desinfecterende middelen veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met ogen, direct spoelen met voldoende water en een arts raadplegen. Meer informatie is te vinden op het veiligheidsinformatieblad. Kan bepaalde stoffen of oppervlakken verkleuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Naleving van de regelgeving | De biocideproducten die beschikbaar zijn onder het merk Tork voldoen aan de EU Biocidenverordening nr. 528/2012 en zijn goedgekeurd voor menselijke hygiënedoeleinden. De producten zijn geregistreerd en goedgekeurd in de landen waarin ze worden verkocht. Alle producten zijn in overeenstemming met de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en zijn amendementen. Alle niet-biocide ingrediënten voldoen aan de eisen van de Cosmeticaverordening (EG) nr. 1223/2009 en worden als veilig voor de gezondheid beschouwd, mits gebruikt onder normale of redelijkerwijs te verwachten omstandigheden. De biocideproducten worden geproduceerd in overeenstemming met de goede productiepraktijken (Good Manufacturing Practices - GMPs) voor cosmeticaproducten zoals omschreven in ISO 22716. |
| Registraties biociden       | Bulgarije (BG) 2271-2/12.01.2018.Tsjechië. (CZ)ja Oostenrijk (AT) Ja na Duitsland (DE) N-65876België (BE) NOTIF1026Denemarken (DK) 2429071Estland (EE) 1345/15Spanje (ES) 902DSFinland (FI) 433168Frankrijk (FR)ja (56013)Luxemburg (LX) 122/15/LHongarije (HU) JKF/3271-3/2015.Letland (LT) Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11843(A-01PNO261555/A-18- 116), galioja iki 2020-06-07. Letland (LV) LV04062015/4039Nederland (NL) 15170 N tot 01.10.2026Noorwegen (NO) 321261Polen (PL) JaServië (RS) 532-01-2686/2016-19Roemenië (RO) ""Nr. 3614BIO/01 /12.24Vergunning beëindigd januari 2017""Zweden (SE) 535728-0Zwitserland (CH) CHZN4556Slovenië (SI) JaSlowakije (SK)bio/663/D/15/CCHLPGroot-Brittannië (UK) Jalerland (IRL) Pcs no 98098                   |
| Certificeringen             | &ISO 22716 (Goede productiepraktijken - GMP)ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsbeheersysteem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Safety Data Sheet           | Om de producten veilig te gebruiken, moeten de instructies van de veiligheidsinformatiebladen worden opgevolgd. Deze zijn in alle lokale varianten te vinden op de lokale Tork-websites, in overeenstemming met de huidige wettelijke vereisten voor deze regio's (bv. in overeenstemming met CLP in Europa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Version                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Microbiologisch testen |                                                                                                                                                                             |                                                              |                                  |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Effectief tegen        | Testmethode                                                                                                                                                                 | Testvoorwaarden                                              | Testduur                         | Testorganisme                                                                     |
| Bacteria               | EN1500: Hygiënische handgel                                                                                                                                                 | Schone omstandigheden                                        | 30 seconden (EN1500)             | E. coli K12                                                                       |
|                        | EN 12791 Chirurgische handdesinfectie                                                                                                                                       |                                                              | 90 seconden                      | Normale huidflora                                                                 |
|                        | EN 13727: Bacteriedodende werking in de medische sector                                                                                                                     | Vuile omstandigheden, inclusief bloed, Schone omstandigheden | 15 seconden, 30 seconden         | S. aureus, E. coli K12, P.aeruginosa, E.hirae<br>S.aureus (MRSA), E.faecium (VRE) |
|                        | EN 1276: Bacteriedodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden                                                                      | Schone en vuile omstandigheden                               | 15 seconden                      | S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae                                       |
|                        | EN 1040: Algemene bacteriedodende werking                                                                                                                                   | Schone omstandigheden                                        | 15 seconden                      | S. aureus, P. aeruginosa                                                          |
| Yeast and Fungi        | EN 1275: Algemene schimmeldodende of algemene gistdodende werking                                                                                                           | Schone omstandigheden                                        | 30 seconden, 2 minuten           | C. albicans (30 sec) en A. niger (2 min)                                          |
|                        | EN 13624: Schimmeldodende werking voor instrumenten die gebruikt worden in de medische sector                                                                               | Vuile omstandigheden, inclusief bloed                        | 30 seconden, 1 minuut            | C. albicans (30 sec) en A. niger (1 min)                                          |
|                        | EN 1650: Schimmeldodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden                                                                      | Vuile omstandigheden                                         | 30 seconden, 2 minuten           | C. albicans (30 sec) en A. niger (2 min)                                          |
| Viruses                | EN 14476: Virusedodende werking voor menselijke gezondheidszorg*                                                                                                            | Schone omstandigheden                                        | 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten | Murine Norovirus (30 sec) Adenovirus (1 min) en Poliovirus (2 min)                |
|                        | * Alle omhulde virussen, zoals: HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Griep, H1N1, H5N1 etc. En alle niet-omhulde virussen, zoals Norovirus, Poliovirus, Adenovirus, Rotavirus, etc. |                                                              |                                  |                                                                                   |
| Micro-bacteria         | EN 14348: Mycobacteriële werking voor de medische sector, inclusief desinfecterende middelen voor instrumenten                                                              | Vuile omstandigheden, inclusief bloed                        | 60 seconden, 15 seconden         | M. avium (60 sec) en M. terrae (15 sec)                                           |