

# APESIN swift



## Desinfectiemiddel op alcohol basis

■ Gebruiksklaar ■ Breed spectrum desinfectiemiddel ■ PT 1, PT 2, PT 4

### Productprofiel

- APESIN swift is een gebruiksklaar middel om kleine oppervlakken (0.5 m<sup>2</sup>) te desinfecteren.
- APESIN swift is toegelaten in België onder n° 1319B.
- APESIN swift heeft een afdodende werking voor bacteriën, gisten, schimmels en virussen.
- Apesin swift is ingedeeld in het „vrije circuit“.

### Toepassingsgebied

- PT 1: Menselijke hygiëne : enkel op intacte huidoppervlakken.
- PT 2: Oppervlakken en instrumenten gebruikt in gezondheidszorg en dierenzorg, schoonheidssalons, nagelstudios, pedicure, manicure en tattooshops.
- PT 4: Oppervlakken, toestellen en instrumenten die rechtstreeks in contact kunnen komen met voeding en dranken bij voedselbereiding en in de voedingsindustrie.

### Gebruiksaanwijzing

- Product aanbrengen (20 à 25 ml / 0,5 m<sup>2</sup>). Respecteer de inwerktijd. Zie pagina 2 van deze technische fiche. Zorg dat alle oppervlakken vochtig blijven.
- Niet werkzaam tegen sporen en mycobacteriën.
- Controleer de materiaalcompatibiliteit op een weinig zichtbare plek.

### Ingrediëntenlijst:

Ingrediënten per 100 g: 76 g Alcohol

### Duurzame ontwikkeling en productie:



### Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

**Veiligheid:** Enkel voor professioneel gebruik. Voor bijkomende informatie raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

**Opslag:** Opslaan bij kamertemperatuur in de originele verpakking. Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en ontstekingsbronnen. Niet roken.

**Milieu:** Enkel volledig lege verpakkingen in de afvalcontainer gooien.

### Gebruik en dosering



Handen of huid wassen, spoelen en drogen.



Product aanbrengen op de intacte huid en de contacttijd van 30 sec aanhouden.



**Gezondheidszorg:** Product aanbrengen op het oppervlak. Inwerktijd respecteren. Wegnemen met papier of proper doekje.



Reinig en spoel de oppervlakken. Product aanbrengen. Laten inwerken.



Reinig en spoel de oppervlakken. Product aanbrengen. Laten inwerken.



Product aanbrengen op het oppervlak. Inwerktijd respecteren. Wegnemen met papier of proper doekje.



Product moet minstens 5 min. op het oppervlak blijven.

### Verpakking

Artikelnr.: 714962

20 x 500 ml

### Uw vertrouwde partner

pH-waarde



# APESIN swift

## Desinfectie activiteit van APESIN swift

| Activiteit                   | Omstandigheden | Contacttijd |        |
|------------------------------|----------------|-------------|--------|
|                              |                | 30 sec.     | 5 min. |
| Bactericide                  |                |             |        |
| EN 1500                      | –              | x           |        |
| EN 13727                     | Schoon         |             | x      |
| EN 13697                     | Schoon         |             | x      |
| Levuricide (gisten)          |                |             |        |
| EN 13624                     | Schoon         |             | x      |
| EN 13697                     | Schoon         |             | x      |
| Fungicide                    |                |             |        |
| EN 13624                     | Schoon         |             | x      |
| EN 13697                     | Schoon         |             | x      |
| Virucide                     |                |             |        |
| EN 14476 – Poliovirus type 1 | Schoon         |             | x      |
| EN 14476 – Adenovirus type 5 | Schoon         |             | x      |
| EN 14476 – Norovirus         | Schoon         |             | x      |
| EN 14476 – Rotavirus         | Schoon         |             | x      |